



1

Статус продукта: Приготовление

>Статус продукта: ПРИГОТОВЛЕНИЕ >13:30

Выбросить	Рыба
✓	12 гамбургеров
> Приготовить	03 ТКрисп

✓ Level 380+000 DP2 Bud Off

На каждой строке отображается действие, которое необходимо выполнить с одним пэном продукта. В данном случае нужно выбросить пэн с **рыбой**

>Статус продукта: ПРИГОТОВЛЕНИЕ >13:30

Выбросить	Рыба
✓	12 гамбургеров
> Приготовить	03 ТКрисп

✓ Level 380+000 DP2 Bud Off

Отображаемое число - **12** - означает общее количество котлет/единиц продукта, которые нужно приготовить и поместить в пэн PHU. В данном случае нужно приготовить **12 котлет**

>Статус продукта: ПРИГОТОВЛЕНИЕ >13:30

Выбросить	Рыба
✓	12 гамбургеров
> Приготовить	03 ТКрисп

✓ Level 380+000 DP2 Bud Off

Отображаемое название продукта, **Гамбургер**, означает вид продукта, над которым необходимо произвести действие. В данном случае нужно приготовить **12 котлет для гамбургеров**

2

Статус продукта: Приготовление

✓ Галочка

Продукт отмечен галочкой, если он готовится в настоящий момент

В данном случае галочка ставится напротив строки **12 Гамбургеров**

Для того чтобы переместить курсор на нужную строку, пользуйтесь клавишами в виде стрелок ВВЕРХ и ВНИЗ

Для того чтобы поставить галочку напротив названия продукта, нажмите на функциональную клавишу слева

>Статус продукта: ПРИГОТОВЛЕНИЕ >13:30


Выбросить	Рыба
✓	12 гамбургеров
> Приготовить	03 ТКрисп

✓ Level 380+000 DP2 Bud Off

3

Когда продукт готов

Поместите пэн PHU с **12 котлетами для гамбургера** в соответствующую выемку на блоке PHU



Нажмите на соответствующую кнопку таймера контроля качества на блоке PHU



После нажатия кнопки название готовящегося продукта, в данном случае **12 котлет для гамбургеров**, исчезает с экрана статуса продукта

>Статус продукта: ПРИГОТОВЛЕНИЕ >13:33

Выбросить	Рыба
> Приготовить	03 ТКрисп

✓ Level 380+000 DP2 Bud Off

4

Статус продукта: Полный

Все пэны заполнены

>Статус продукта: ПРИГОТОВЛЕНИЕ >13:35

Все лотки заполнены

✓ Level 380+000 DP2 Bud Off

В настоящее время приготовление продуктов не требуется

5

Экран оценки качества работы

Оценка качества работы, отображаемая на экране на кухне, отражает качество работы члена команды на протяжении последних 30 минут



Оценивается то, насколько четко член команды следует указаниям на дисплее Kitchen Minder™ и на таймерах контроля качества блока PHU

Для повышения своей оценки в течение дня:

- Выполняйте необходимые действия, отображаемые на экране Kitchen Minder™
- Нажимайте на соответствующие кнопки таймера контроля качества на блоке PHU